

ITALIANO

1. Smontare gli specchi.
2. Fissare le staffe dx e sx utilizzando i bulloni e i distanziali forniti, prestando attenzione al verso delle staffe.
3. Inserire i gommini nei fori del cupolino.
4. Inserire le 4 fascette nelle staffe di supporto.
5. Utilizzando le viti a corredo, fissare il cupolino alle staffe.
6. Posizionare gli specchietti nei fori all'estremità utilizzando i dadi a corredo.

ENGLISH

1. Remove the mirrors.
2. Fasten the left and right brackets using the bolts and spacers (included), paying attention to the direction of the brackets.
3. Insert the rubbers in the holes of the front screen.
4. Fit the 4 clamps on the support brackets.
5. Using the screws (included), fasten the screen to the brackets.
6. Place the mirrors in the holes at the end, with the aid of the nuts (included).

FRANÇAIS

1. Démonter les rétroviseurs.
2. Fixer les étriers droits et gauches en utilisant les boulons et les cales d'écartement fournis et en faisant attention au sens des étriers.
3. Insérer les caoutchoucs dans les trous du pare-brise.
4. Insérer les 4 colliers dans les étriers support.
5. Fixer le pare-brise aux étriers en utilisant les vis fournies.
6. Positionner les rétroviseurs dans les trous situés à l'extrémité en utilisant les écrous fournis.

DEUTSCH

1. Demontieren Sie die Spiegel.
2. Befestigen Sie die linken und rechten Bügel mit Hilfe der mitgelieferten Schrauben und Distanzstücke; achten Sie auch die richtige Ausrichtung der Bügel.
3. Legen Sie die Gummielemente in die Bohrungen der Windschutzscheibe.
4. Legen Sie die vier Kunststoffstreifen in den Stützbügel.
5. Mit Hilfe der mitgelieferten Schrauben die Windschutzscheibe am Stützbügel befestigen.
6. Positionieren Sie die Spiegel bei den Bohrungen auf den Außenseiten und befestigen Sie diese mit den mitgelieferten Muttern.

ESPAÑOL

1. Démonter les rétroviseurs.
2. Fixer les étriers droits et gauches en utilisant les boulons et les cales d'écartement fournis et en faisant attention au sens des étriers.
3. Insérer les caoutchoucs dans les trous du pare-brise.
4. Insérer les 4 colliers dans les étriers support.
5. Fixer le pare-brise aux étriers en utilisant les vis fournies.
6. Positionner les rétroviseurs dans les trous situés à l'extrémité en utilisant les écrous fournis.

Screen


MALOSSİ

